

---

**TRASPARENTE HS – 2:1**

---

**DESCRIZIONE DEL  
PRODOTTO:**

Il HS 2K è un trasparente di prima qualità, con un eccellente aspetto lucido. È un trasparente polivalente e la scelta giusta, sia per piccole riparazioni che per lavori di grandi dimensioni. Due strati di questo prodotto ad alto contenuto di solidi, sono sufficienti per un risultato eccellente. Tra le sue caratteristiche principali: molto facile da applicare e lucidare.

---

**PREPARAZIONE:**

2:1:10-20% Trasparente HS; Catalizzatore HS; Diluente

---

**PISTOLA:**

Dermautology Ugello: 1.2-1.4 mm  
Pressione: 2 -4 bar

---

**APPLICAZIONE:**

Applicare un strato fluido, lasciando asciugare da 5 a 10 minuti a 20°C. A continuazione applicare un secondo strato completo, permettendo un tempo di asciugatura da 5 A 10 minuti prima di infornare. Questo tempo può essere influenzato dalle condizioni meteorologiche al momento dell'applicazione. E del catalizzatore e diluenti utilizzati.

---

**ASCIUGATO:**

		CATALIZZATOR E HS RÁPIDO	CATALIZZATOR E HS STANDARD
20°C	Senza polvere	15 min	45 min
	Manipolabile	4 ore	6 ore
60°C	Senza polvere	5 min	5 min
	Manipolabile	15 min	35 min

---

**VAPORATO:**

2-3 ore a 20°C

---

**LUCIDATO:**

Pronto a lucidare dopo un'ora dal raffreddamento alla temperatura ambiente.

---

**SPESSORE:**

Per strato:  
25-30 µm 45-60 µm  
(consigliato applicare 2 strati)

---

**PULIZIA:**

Solvente Dermautology

---

**CONSERVAZ  
IONE:**

Il prodotto ha una durata di 4 anni, purché conservato, chiuso, a 20 °C. Evitare le fluttuazioni dalle temperatura estreme.

---

**VOC:**

559 g/l miscela RTS