

DERMAGRIP GLASS

DERMAGLASS est un adhésif spécifique pour le collage des vitres. Sa formule spéciale le rend très adhérent au verre et très résistant aux rayons UV.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Pouvoir d'adhérence élevé.
- Résistance aux rayons UV et aux chocs.
- Séchage rapide à température ambiante.

DONNÉES TECHNIQUES :

COULEUR : Noir.

CONSISTANCE : pâteuse.

DENSITÉ AVANT CUISSON : 1,20 environ.

TEMPS DE MANIPULATION : 25 – 40 minutes.

RATIO DE DURCISSEMENT : > 4 mm

RÉSISTANCE À LA COUPURE : 3,4 MPA

RÉSISTANCE À LA TRACTION (ISO 37): >700%

TEMPS DE DURCISSEMENT : 3 heures.

MODE D'UTILISATION :

Coupez l'excédent de l'ancien cordon de colle du verre. Bien nettoyer et dégraisser avant d'appliquer le nouveau produit. Une fois la surface propre, appliquer un cordon de colle selon les spécifications techniques du fabricant de verre. Il est nécessaire de suivre strictement les instructions du fabricant pour assurer une bonne réparation et un bon collage.

DÉCLARATION :

Les informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation de nos produits sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Les utilisateurs doivent déterminer l'adéquation des produits à l'usage auquel ils sont destinés et doivent prendre les précautions appropriées pour protéger les personnes et l'équipement de tout danger résultant de l'utilisation du produit. Étant donné que de nombreuses variables peuvent influencer les performances du produit, dont certaines sont sous le seul contrôle des utilisateurs finaux, l'évaluation du produit par les utilisateurs et son adéquation à l'usage, au processus et à la méthode d'application, ainsi que depuis la correspondance de la performance avec son les attentes et les exigences sont essentielles. Des tests

préliminaires sont recommandés pour chaque application individuelle, avant une utilisation répétée. Les données rapportées dans cette fiche technique sont fournies à titre indicatif uniquement. DERMAUTOLOGY décline toute responsabilité pour les résultats obtenus par des tiers dont nous n'avons aucun contrôle sur la méthode. DERMAUTOLOGY décline toute garantie expresse ou implicite, y compris les garanties concernant la qualité marchande ou l'adéquation à un usage particulier, et toute responsabilité résultante de l'utilisation ou de la vente de nos produits. DERMAUTOLOGY décline explicitement toute responsabilité pour tout dommage accidentel ou consécutif, y compris la perte de bénéfices. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis. Pour plus d'informations, contactez notre service technique.